DIN 68856-3



ICS 01.040.97; 97.140

Mit DIN 68856-8:2004-06 Ersatz für DIN 68856-3:1983-08

Möbelschlösser und -beschläge – Begriffe –

Teil 3: Auszugführungen und Schubkästensysteme

Hardware for furniture -

Terms and definitions -

Part 3: Drawer slides and drawer systems

Articles de quincaillerie pour meubles -

Termes et définitions -

Partie 3: Glissières pour extensions et tiroir systèmes

Gesamtumfang 23 Seiten

Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN

DIN 68856-3:2004-06

Inhalt

		Seite
Vorwort		
1	Anwendungsbereich	2
2	Begriffe	3
Stichwortverzeichnis		23

Vorwort

Diese Norm wurde vom NHM-Arbeitsausschuss 5.6 "Möbelschlösser, Beschläge und Bauteile" erarbeitet.

DIN 68856 Möbelschlösser und -beschläge — Begriffe besteht aus:

- Teil 1: Verbindungsbeschläge, Bodenträger und Kleiderbügelträger
- Teil 2: Möbelscharniere und Bänder
- Teil 3: Auszugführungen und Schubkästensysteme
- Teil 6: Schrankaufhänger
- Teil 8: Schiebetürbeschläge

Änderungen

Gegenüber DIN 68856-3:1983-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Begriffe für Schiebetürbeschläge sind in DIN 68856-8 aufgeführt;
- b) Begriffe für Schubkästensysteme aufgenommen;
- c) Aktualisierung auf die Marktanforderungen;
- d) Ausrichtung auf die internationale Normung;
- e) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 68856-3: 1983-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Auszugführungen und Schubkästen und legt für diese die Benennungen fest. Zur besseren Verständigung wurden Bildbeispiele aufgenommen.

2 Begriffe

Tabelle 1

Nr	Benennung	Bild
2.1	Schubkasten, Bauarten, Bauteile	
2.1.1	Schubkasten	Bild 1
2.1.2	Frontauszug	Bild 2
2.1.3	Innenauszug	Legende 1 Innenauszug Bild 3