

# TB

## 中华人民共和国铁道行业标准

---

内燃机车标准合订本  
(1995)

1995—12 27 发布

1996—07—01 实施

---

中华人民共和国铁道部 发布

## 目 次

|                |                        |      |
|----------------|------------------------|------|
| TB/T 2526—1995 | 内燃机车功率转移试验方法           | (1)  |
| TB/T 2527—1995 | 内燃机车功率随大气条件变化的试验方法     | (3)  |
| TB/T 2528—1995 | 内燃机车粘着性能试验方法           | (7)  |
| TB/T 2529—1995 | 液力传动内燃机车液力制动性能试验方法     | (10) |
| TB/T 2530—1995 | 内燃机车柴油机空转油耗试验方法        | (13) |
| TB/T 2531—1995 | 内燃机车柴油机调速器与电压调整器性能试验方法 | (16) |
| TB/T 2532—1995 | 内燃机车柴油机—主发电机组负载性能试验方法  | (19) |
| TB/T 2533—1995 | 内燃机车柴油机起动性能试验方法        | (22) |
| TB/T 2534—1995 | 内燃机车辅助装置消耗功率试验方法       | (25) |
| TB/T 2535—1995 | 内燃机车限流限压性能试验方法         | (28) |
| TB/T 2536—1995 | 内燃机车恒功率速度范围的试验方法       | (30) |
| TB/T 2537—1995 | 内燃机车热平衡性能试验方法          | (33) |
| TB/T 2538—1995 | 内燃机车安全保护装置试验方法         | (38) |
| TB/T 2539—1995 | 内燃机车牵引电动机电流分配不均匀度试验方法  | (40) |