

TB

中华人民共和国铁道行业标准

**内燃机车标准合订本
(1995)**

1995—12—27发布

1996—07—01实施

中华人民共和国铁道部发布

目 次

TB/T 2526—1995	内燃机车功率转移试验方法	(1)
TB/T 2527—1995	内燃机车功率随大气条件变化的试验方法	(3)
TB/T 2528—1995	内燃机车粘着性能试验方法	(7)
TB/T 2529—1995	液力传动内燃机车液力制动性能试验方法	(10)
TB/T 2530—1995	内燃机车柴油机空转油耗试验方法	(13)
TB/T 2531—1995	内燃机车柴油机调速器与电压调整器性能试验方法	(16)
TB/T 2532—1995	内燃机车柴油机—主发电机组负载性能试验方法	(19)
TB/T 2533—1995	内燃机车柴油机起动性能试验方法	(22)
TB/T 2534—1995	内燃机车辅助装置消耗功率试验方法	(25)
TB/T 2535—1995	内燃机车限流限压性能试验方法	(28)
TB/T 2536—1995	内燃机车恒功率速度范围的试验方法	(30)
TB/T 2537—1995	内燃机车热平衡性能试验方法	(33)
TB/T 2538—1995	内燃机车安全保护装置试验方法	(38)
TB/T 2539—1995	内燃机车牵引电动机电流分配不均匀度试验方法	(40)