



# 中华人民共和国国家标准

GB 8922—88

## 油(气)田测井用密封型放射源 放射卫生防护标准

Radiological health protection standard  
for using sealed radioactive sources  
in oil and gas-field logging

1988-03-11发布

1988-11-01实施

中华人民共和国卫生部 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 油(气)田测井用密封型放射源 放射卫生防护标准

UDC 614.73  
:622.32  
GB 8922—88

Radiological health protection standard  
for using sealed radioactive sources  
in oil and gas-field logging

### 1 主题内容与适用范围

- 1.1 为保障油(气)田(以下简称油田)使用密封型放射源测井的工作人员和公众的健康与安全,特制定本标准。
- 1.2 本标准根据 GB 4792 的原则与要求制定。
- 1.3 本标准适用于在油田使用密封型(中子、 $\gamma$ )放射源(以下简称放射源或源)进行测井及测井研究单位。
- 1.4 各地放射卫生防护部门负责监督本标准的执行。

### 2 引用标准

- GB 4792 放射卫生防护基本标准  
GB 4075 密封放射源分级  
GB 4076 密封放射源一般规定  
GB 2894 安全标志  
GB 5294 放射工作人员个人剂量监测方法

### 3 测井用放射源的放射卫生防护要求

#### 3.1 对放射源的一般要求

放射源应符合 GB 4076 和 GB 4075 的要求,确保密封性能可靠。放射源的外壳应标有放射源编号与核素<sup>1)</sup>名称。另须有放射源编号、核素名称、活度、辐射类型、理化特性、所用射线的辐射输出量率(或注量率)、表面沾污与泄漏的检验结果和检验日期等详细说明资料。

注: 1) 对中子源还应写出靶元素名称,下同。

#### 3.2 贮存和载运放射源的容器

贮存或载运放射源的罐(桶)(以下简称源罐)应便于搬运与放射源的取出和放入,而且必须能锁;源罐的外表面要有源罐编号、核素名称和活度的标签,并按照 GB 2894 的规定印有鲜明的电离辐射警告标志和“当心电离辐射”的字样以及使用单位的名称。

#### 3.3 放射源贮存库

3.3.1 放射源贮存库(以下简称源库)应为独立建筑物。四周应设围墙。围墙内不得居住、办公或放置易燃、易爆等其他危险物品。

3.3.2 源库内必须设贮源坑。所有测井用放射源及废源须放在贮源坑内保存,经常使用的放射源应每个坑内只放一个源。

3.3.3 贮存大于200 GBq(5 Ci)的中子源和大于20 GBq(0.5 Ci)的 $\gamma$ 源的源库,必须有机械提升与传送设备。

3.3.4 源库内应有良好的照明和通风,并有足够的使用面积,以便于存放与领取放射源。

### 3.4 载运放射源的车辆

供油田测井用载运放射源的车辆(简称运源车)必须设有固定源罐的装置。使用运源车载运放射源时应采取相应的安全防护措施。未采取足够安全防护措施的运源车(包括兼用运源车),不得进入人口密集区和在公共停车场停留。

### 3.5 操作放射源的防护

3.5.1 进行放射源操作时应充分考虑放射源活度、操作距离、操作时间和防护屏蔽等因素,采取最优化的防护措施,以保证操作人员所受照射剂量达到可以合理做到的尽可能低的水平。

3.5.2 不得用手接触放射源。无机械化操作时,根据源的不同活度,使用符合下列要求的工具:

- a. 大于200 GBq(5 Ci)的中子源和大于20 GBq(0.5 Ci)的 $\gamma$ 源,操作工具长度不小于100 cm;
- b. 200 GBq 以下的中子源和20 GBq 以下的 $\gamma$ 源,操作工具长度不小于50 cm。

3.5.3 装有放射源的井下仪器,应用长柄工具擦洗,工具的长度不小于50 cm。

3.5.4 井下仪器进出井口时,应用长柄工具扶持,工具长度不小于100 cm。

### 3.6 室外操作放射源时的附加要求

室外操作放射源时,须在剂量当量率为 $2.5 \mu\text{Sv} \cdot \text{h}^{-1}$ ( $0.25 \text{ mrem} \cdot \text{h}^{-1}$ )处设置警告标志(或采取警告措施),防止无关人员进入安全控制区。

### 3.7 更换放射源部件的防护要求

在进行更换放射源的外壳、弹簧、密封圈或盘根等特殊操作时,应有专用操作工具和防护屏蔽等设备。

## 4 测井用放射源与载源设备性能的检验

4.1 放射源及其贮存、运输、操作等工具和井下仪器等设备,在投入测井使用前须作如下检验:

- a. 放射源活度和辐射场剂量当量率的测量;
- b. 放射源的泄漏检验;
- c. 放射源表面、操作工具和井下仪器之源室的放射性沾污检验;
- d. 源罐与防护屏蔽等防护效果及使用性能的检验;
- e. 源库内外剂量当量率的测量;
- f. 运源车内、外剂量当量率的测量;
- g. 装、卸源操作工具的长度和机械性能的检验。

4.2 投入测井使用后的放射源及其贮存、运输、操作等工具和井下仪器等设备的检验按以下各条进行。

4.2.1 每1~2年对4.1条的全部项目进行一次检验。

4.2.2 遇到下列情况之一者应做4.1 b 和 4.1 c 项检验:

- a. 更换放射源的外壳、弹簧和密封圈等特殊操作后;
- b. 放射源坠落井内或丢失、被盗后收回时;
- c. 由于各种原因怀疑放射源有损伤时。

4.2.3 发现贮源罐或防护屏蔽明显变形或怀疑内部结构有变化时应做4.1 d 项检验。

4.3 新放射源、新型测井设备或测井新工艺投入测井使用前,除做4.1项检验外,须作测井全过程操作人员的累积剂量当量的测量或估算,以便采取相应的防护措施。

## 5 个人剂量监测

对使用放射源测井的人员应根据受照剂量情况进行个人剂量监测或剂量当量估算。